


Opis znaczeń kolorów:

Linia czerwona - przerywana i ciągła minimalny otwór w stropie, wymiary w mm.  
 Linia czarna - długość i szerokość zabiegu schodów

CORASCHODY





Opis znaczeń kolorów:

Linia czerwona : ciągła i przerywana minimalny otwór w stropie, wymiary w mm.

Linia czarna: długość i szerokość biegu schodów w mm,

