

Opis znaczeń kolorów:

Linia czerwona - przerywana i ciągła: minimalny otwór w stropie, wymiary w mm.  
Linia czarna: długość i szerokość zabiegu schodów

CORASCHODY









