

Opis znaczeń kolorów:

Linia czerwona: przerywana i ciągła oznaczają otwór w stropie, wymiary w mm,

Linia czarna: długość i szerokość zabiegu schodów

CORASCHODY







